

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN ALLPLAN SHARE

### HARDWARE/SOFTWARE- VORAUSSETZUNGEN

#### NETZWERK

- > Stabile, unterbrechungsfreie Internet-  
verbindung
- > **Mindestanforderung:** 10 Mbit/s Datendurch-  
satz bei Upload und 20 Mbit/s bei Download,  
Latenzzeit unter 50 MS (messbar z.B. mit  
Allplan Performance Diagnostics)
- > **Empfohlen:** 50 Mbit/s Datendurchsatz bei  
Upload und 100 Mbit/s bei Download,  
Latenzzeit unter 10 MS (messbar z.B. mit  
Allplan Performance Diagnostics)
- > Aktuelle Netzwerktreiber
- > Netzwerkverbindungen vorzugsweise über  
LAN statt WLAN.

#### LOKALER DATEIABLAGEORDNER

- > Der lokale Dateiablageordner sollte möglichst  
auf einer lokalen (SSD) Festplatte liegen, da  
Netzlaufwerke den Zugriff verlangsamen. Er  
darf nicht von mehreren Benutzern gemein-  
sam genutzt werden, dies kann zu massiven  
Problemen führen. Der Ort des lokalen Datei-  
ablageordners wird im Allmenu Hauptfenster  
angezeigt.
- > Falls erforderlich finden sie Informationen  
zum Ändern des lokalen Dateiablageordners  
in einem FAQ auf Allplan Connect, das Sie z.B.  
unter dem Suchbegriff „lokaler Dateiablage-  
ordner Allplan Share“ aufrufen können.

#### HARDWARE

- > Die Hardwareausstattung sollte mindestens  
den Allplan Mindestvoraussetzungen ent-  
sprechen.

### WEITERE VORAUSSETZUNGEN

- > Sie verfügen über ein Konto für Allplan  
Bimplus/Allplan Connect/Allplan Campus
- > Ein Allplan Bimplus Team ist eingerichtet
- > Zum Erzeugen von Allplan Share Projekten  
müssen Sie Allplan Bimplus Teameigentümer  
oder Teamadministrator sein
- > Sie verfügen über eine oder mehrere Lizenzen  
für die Option Allplan Share